



SHARE YOUR IDENTITY

PROCÉDURE PARAMÉTRAGES WEB & MMS



TOUT OPÉRATEUR
(sauf : FREE/VIRGIN MOBILE/NRJ)

Version **ANDROID™**

Jelly Bean 4.2

Afin d'activer la navigation Internet sur votre Wiko, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. À partir de la page d'accueil, veuillez sélectionner l'icône «Paramètres» comme indiqué ci-dessous :



2. À partir du menu paramètres, sélectionnez «Plus...»




3. Choisir «Réseaux mobiles»




4. Puis, «Noms des points d'accès»




5. Sélectionner votre opérateur dans la liste proposée, en le cochant



6. Revenez à la page d'accueil et déroulez la barre d'état



7. À partir du panneau des réglages, appuyez sur le logo «Connex. données»



Pour arriver plus rapidement au panneau des réglages, tirez la barre de notification avec deux doigts vers le bas.

8. Le logo «Connex. Données» coloré signifie que la connexion de données est active



Vous pouvez désormais vous connecter à Internet mais également envoyer et recevoir des MMS sur le réseau.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, envoi ou réception veuillez vérifier les points suivants, puis contacter votre opérateur :

- **Votre forfait comprend l'accès WEB et MMS.**
- **Votre carte SIM fonctionne sur un autre téléphone.**